

Plaatsingsinstructie Armatuur met Outdoor Lamp Controller (OLC)

Dit armatuur is uitgerust met een Luminext OLC met unieke code om de verlichting op afstand te kunnen aansturen en dimmen. De OLC's in de het verlichtingsnetwerk communiceren via de segment controller of gateway met de Luminizer beheer- en besturingssoftware. Volg de onderstaande plaatsingsinstructies om te zorgen voor de correcte werking en om extra kosten te voorkomen.

- 1) Controleer of de installatie voldoet aan de geldende normen en de onderstaande veiligheidsinstructies.
- 2) Plaats het armatuur niet indien dit gebreken of beschadigingen heeft.
- 3) Plaats het armatuur volgens de instructies van de armatuurleverancier.
- 4) **Het is essentieel om de unieke (bar)code van de OLC te koppelen aan de locatie van de mast en het armatuur:**
 - **Aan de buitenzijde van het armatuur of onderaan het mastsnoer vindt u een barcodesticker met daarop het Luminext logo.**
 - **Scan deze barcodesticker met de handscanner om de code in Luminizer te importeren of verwerk de barcode handmatig op het Luminizer importsheet.**
- 5) Na het inschakelen van de voedingsspanning dient de aangesloten lamp te gaan branden, dit kan tot 20 seconden duren. Controleer de inkomende voedingsspanning en/of bedrading indien dit niet het geval is.
- 6) Plaats de bijbehorende segment controller / gateway volgens de bijgeleverde installatie instructie.
- 7) Stuur de importsheet met installatiegegevens inclusief gewenste dimschema en/of dimgroepen naar support@luminext.eu

Veiligheidsinstructies



- Plaatsing dient te gebeuren door een vakbekwame, gekwalificeerde medewerker.



- De elektrische installatie waarop het armatuur met OLC wordt aangesloten, moet voldoen aan de nationale normen en regelgeving, moet correct zijn uitgevoerd en in goede staat verkeren.



- De installatie waarop het armatuur met OLC wordt aangesloten, dient voorzien te zijn van een mogelijkheid om de spanning te onderbreken.



- De netspanningsaansluiting van het armatuur met OLC dient voorzien te zijn van een smeltzekering van tenminste 2A.

- Onderhoud: onderbreek de spanning voordat onderhoud aan het armatuur wordt uitgevoerd. Open de OLC niet. Bij defect moet deze worden vervangen.

Voor meer informatie neem contact op met de leverancier. / For more information please contact the supplier.

Luminext BV | Schoudermantel 37 | 3981 AE Bunnik | Nederland | +31(0)30 207 2017 | support@luminext.eu | www.luminext.eu